

Пользовательская документация (версия 2.1.x)

В данном разделе будет публиковаться документация для пользователей от создателей системы. Компьютерика гарантирует, что здесь самая последняя и актуальная версия.

- Настройка и использование СКПП
- Настройка и использование преграждающих устройств
- Настройка и использование считывающих устройств (устройств ввода)
 - Камера распознавания номеров автомобилей
 - Считыватель Mifare (KC-MF-USB)
 - Считыватель ZK-RFID-105
 - Считыватель протокол Prox.ru
 - Считыватель совместимый с Honeywell IT-5180
- Настройка планов доступа
- Общие параметры устройств
- Общие принципы построения конфигурации устройств
- Поддерживаемые видеокамеры и их настройки
- Подключение и настройка релейного блока ICP-7065D
 - Подключение шлагбаума CAME G4000
 - Подключение шлагбаума Nice X-Bar
- Позиционирование камеры для распознавания номеров и максимальные значения углов отклонения
- Распознавание лиц
- Резервное копирование и восстановление базы
- Ручной контроль доступа
- Стандартные настройки последовательного порта
- Функциональность СКД Криптон